

## Használati utasítás RC Univers40 távszabályzóhoz

### ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a termékünket használatba veszi.

### A Távírányítóról

Az **RC Univers40** típusú készülék egy multifunkcionális TV távirányító. Nagy a terhelhetősége és sok funkcióval rendelkezik. Elég megbízható ahhoz, hogy hosszú ideig alkalmazni lehessen. Az igényes forma és a működést igazoló ellenőrzőfény a távszabályzó használatát egyszerűvé teszi. Az RC Univers40 egy igazán jó TV-távszabályzó, az Ön legjobb döntése, hogy ezt választotta.

### A távszabályzó üzembe helyezése:

1. Az elemek behelyezése
2. A távirányító beprogramozása
3. A programozás lépései

### Elemek behelyezése

Nyissa fel az elemházat, és helyezzen be 2 db AA típusú elemet. (a csomag nem tartalmazza)  
Ellenőrizze hogy az elemeken látható + és - jelölés megfelel-e az elemház + és - jelöléseinek.

### Elemekhez kapcsolódó megjegyzések

Ha a későbbiek során 3 percnél tovább tart az elemcsere akkor az Ön beállításait elveszti a készülék.

Standard körülmények között az elemek kb. 12 hónapig tartó működést biztosítanak. A helytelen üzemeltetés az elemek idő előtti lemerüléséhez vezet.

Ne keverjen össze régebbi elemeket újakkal, se különböző márkájú elemeket.

Abban az esetben, ha az elemházban elektrolit szivárgást észlel, törölgesse meg az elemház érinkezőit, és a régi elemeket helyettesítse újakkal. Ily módon sikeresen megakadályozhatja az elektrolit szivárgást.

Távolítsa el az elemeket, ha hosszabb ideig nem áll szándékában használni a távszabályzót.

### TÁVSZABÁLYZÓ PROGRAMOZÁSA

#### • KÉZI PROGRAMOZÁS

1. A kódjegyzékben keresse ki a TV-készülékhez tartozó háromszámjegyű kódot. Ha nem csak egy kódot ad meg a kódjegyzék, akkor először a felsorolás első kódját alkalmazza a programozás során. Ha nem találja az Ön készülékét a kódjegyzékben, akkor olvassa el az automatikus programozás című bekezdést.
2. Nyomja folyamatosan a **SET** és a **TV** gombot, majd egyszerre engedje el mindkét gombot. Ekkor ki fog gyulladni az ellenőrzőfény. Így jelezve, hogy távszabályzó készen áll a programozásra. Ha nem világít az ellenőrzőfény, akkor ismétlje meg a műveletet.
3. Billentyűzze be a kikeresett háromjegyű kódot. Ekkor az ellenőrzőfény világít. Ha az ellenőrzőfény kétszer felvillan, akkor nem jó kódot adott meg, egy másik háromjegyű kódot kell bebillentyűzni.
4. Amint kialszik az ellenőrzőfény a programozás befejeződött. Mostmár távszabályzójával működtetheti a TV-készülékét.

#### Példa a programozáshoz

Ha az Ön TV-készüléke Panasonic, akkor a háromjegyű kód 002. Először megnyomja a SET gombot, és ezzel egyidőben a TV gombot, majd egyszerre engedje el a gombokat. Az ellenőrzőfény bekapcsolódik, és ezután bebillentyűzi a 002 kódot. A harmadik szám beütése után az ellenőrzőfény kialszik, ami azt jelenti, hogy a programozás befejeződött.

#### FIGYELEM

Ha a számjegyek beütése között több mint 15 másodperc telik el, akkor a beütést meg kell ismételni.

#### A kódszámok helyes működésének ellenőrzése

Kapcsolja be a TV-készüléket.

A távszabályzót fordítsa a TV irányába. Próbálja ki a funkciógombokat, helyesen működnek-e.

Ha igen befelyeződött a távszabályzó programozása.

#### Megjegyzés:

Amennyiben a távszabályzó nem megfelelően működik, kérjük próbálkozzon a kódjegyzékben található további kódokkal, vagy az automatikus programozással.

### Ha a távvezérlő nem működik

Ellenőrizze a kódot és a TV márkáját, majd ismétlje meg a programozást.

Próbálkozzon egy másik kóddal az adott típusúhoz a felsoroltak közül.

Ha kipróbálta az összes felsorolt kódot, és a távvezérlő még mindig nem működik megfelelően, akkor indítsa el az AUTOMATIKUS KERESÉST.

## • AUTOMATIKUS KÓDKERESÉS

Ha kipróbálta az összes felsorolt kódot, és a távvezérlője még mindig nem működött az Ön TV-készülékét, vagy a kódjegyzék nem tartalmazza az Ön TV-kódját, akkor próbálja ki a következő lépéseket.

1. Kapcsolja be a TV-készülékét.
2. Irányítsa a távvezérlőt a készülék felé. Először nyomja be a **SET** gombot folyamatosan majd a **POWER** gombot. Ezután egyszerre engedje fel. Ekkor az ellenőrzőfény világít. Ha nem világít az ellenőrzőfény, akkor addig kell folytatni azt a lépést, míg ki nem gyullad.
3. A távvezérlő automatikusan végiglép a beprogramozott kódcsomagjain. Ezt folyamatosan ismétlődő villogással jelzi. Ha a távvezérlő kikapcsolja a TV-készülékét, nyomja meg a **SET** gombot, ezzel leállítjuk a keresést, és eltároltuk a helyes kódot. Az ellenőrzőfény elalszik.

Próbálja ki a funkciógombokat, helyesen működnek-e. Ha igen befelyeződött a távvezérlő programozása.

Ha a távvezérlő gombjainak működését nem tartja megfelelőnek, kérjük, térjen vissza az 1. ponthoz, és ismétlje meg az automatikus keresés lépéseit.

### Megjegyzés:

Ha a továbbiakban sem működik megfelelően a távvezérlő, akkor olvassa el a Hibaelhárítás című bekezdést.

### A távvezérlő használata

Irányítsa a távvezérlőt a TV felé. A be-, vagy a kikapcsoláshoz nyomja meg a **POWER** gombot.

Nyomjon meg egy másik billentyűt, azt, amelyik funkciót használni kívánja. Ellenőrizze, hogy a funkciónak megfelelően működik-e a gomb.

### Megjegyzés:

A távvezérlő funkcióit a TV-készülék funkciói határozzák meg. Például ha az Ön TV-je nem ismeri a némítás funkciót, akkor a **MUTE** gomb megnyomása után sem fog működni ez a funkció.

A TV-készülék néhány funkciója lehetséges, hogy nem fog működni ezzel a távvezérlővel

Néhány funkció lehetséges, hogy nem a gombkiosztásban megadott gombok segítségével érhető el, hanem másikkal.

### HIBAELEHÁRÍTÁS

Amennyiben a távvezérlő beprogramozása, vagy használata során gondok merülnek fel:

A távvezérlő beprogramozása előtt olvassa el figyelmesen a fentebb ismertetett lépéseket.

Amennyiben az első helyen feltüntetett kód nem működik, próbálja ki a TV-készülék márkájának valamennyi feltüntetett kódját sorrendben, amelyben a kódok meg vannak adva. Ha továbbra sem működik a távvezérlő, indítsa el az automatikus kódkeresést.

Ha elrontja a távvezérlő beállítását csak, akkor próbálkozhat egy másik háromjegyű kód beütésével, ha az ellenőrzőfény világít. Ha nem, akkor előlről kell kezdenie a programozást.

Ellenőrizze, hogy a távvezérlővel egyenesen a TV-készülékre céloz, továbbá, hogy a TV és a távvezérlő között semmilyen akadály nem található.

Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e le, továbbá hogy helyesen vannak a helyükre téve. Ha kiveszi az elemeket a távvezérlőből, minden esetben újra kell programoznia azt.

Ellenőrizze, hogy a TV-készüléke alkalmas-e a távvezérlésre.

Ha nem megfelelően használja a távvezérlőt, akkor az kikapcsol. Ebben az esetben ki kell venni az elemeket és 20 percig kell pihentetni. Az elemek visszahelyezésével újra kell programozni a távvezérlőt.

### Műszaki adatok:

Hatósugár : több mint 8 méter

Áram forrása : DC 3V (2 db AA elem)

Méret : 190x50x28mm

Súly : kb. 80g (elemek nélkül)

### Szervíz:

Ha gondjai vannak a távvezérlővel és a hibaelhárítás bekezdésben foglaltak sem segítenek, bizalommal forduljon hozzánk.

Kérjük ne nyissa fel a távvezérlőt, mert ebben az esetben nem vállalunk felelősséget a termékért.