

Használati utasítás
VIVANCO UR-89 TV/VCR/SAT/DVD/TUNER/TAPE/CD/AMP
univerzális távirányítóhoz

Vivanco RU-89 távirányító csaknem minden televízió-, audió-, videó és más infravörös adóvevő készülékhez.

Előszó

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a termékünket használatba veszi.

Elemek behelyezése

Nyissa fel az elemházat, és helyezzen be 2 db AA típusú elemet. (a csomag nem tartalmazza)

Ellenőrizze hogy az elemeken látható + és - jelölés megfelel-e az elemház + és - jelöléseinek.

Távirányító programozása

A TV vagy DVB vezérléséhez a távirányítót rá kell hangolni a készülékre.

Erre két lehetőség van: közvetlen, kézi programozás vagy automata kódkeresés.

Ha az UR-2 nem tudja értelmezni az utasítást, kétszer villog, majd megismételheti a belépést.

Minden elfogadott belépést a POWER gomb rövid villogása erősíti meg.

Kézi programozás:

Közvetlen, kézi programozás a mellékelt kódlista segítségével.

1. A kódjegyzékben keresse ki a készülékéhez tartozó háromszámjegyű kódot.
2. Ha nem csak egy kódot ad meg a kódjegyzék, akkor először a felsorolás első kódját alkalmazza a programozás során. Ha nem találja az Ön készülékét a kódjegyzékben, akkor olvassa el az **automatikus programozás** című bekezdést.
3. A kód megadásához röviden nyomja meg a **SET** gombot, majd a **TV** gombot, mígnem az állapotjelző LED folyamatosan világít.
4. Billentyűzzze be a kikeresett háromjegyű kódot.
5. A számok megadása után a LED kialszik és a távirányítóval ezután már gond nélkül vezérelheti a készüléket.
6. Végül ellenőrizze a vezérlési kód beállítását a TV működtetésével. Ha nem, vagy hibásan üzemel a készülék, próbálja ki a következő kódot a listáról vagy a kódkeresés funkciót (lásd alább)
További készülékek szabályozásához a távirányító beállítását azonos módom végezze el. (A TV gomb helyett a VCR, CBL/SAT, DVD, TUNER, TAPE, CD, AMP használja)

Manuális kódkeresés:

Ha a készülék márkája nem található meg a listán, vagy az adott kódok egyike sem működik, használja a kódkeresés funkciót.

A keresés kb. 30 másodpercnyi tétlenség után leáll.

1. Kapcsolja be a vezérleni kívánt készüléket, és kapcsoljon valamelyik adásra.
2. A kódkeresés előkészítéséhez röviden nyomja meg a **SET** gombot, majd a **TV** gombot, mígnem a LED folyamatosan világít.
3. Ezek után tartsa a távirányítót a vezérelni kívánt készülék irányába.
4. Röviden nyomja meg az **POWER** gombot (készülék be/ki), amikor a LED villog.
5. Majd ismételtén nyomja meg az **POWER** gombot kb. másodpercenként, mígnem a készülék reagál. - Ha túl későn észleli a készüléke reakcióját és a következő kód már be lett táplálva, a **SET** majd a **POWER** gombok megnyomásával léphet vissza. Ha a készülék kikapcsolta magát, a keresés folytatásához kapcsolja vissza azt a készüléken található gombbal vagy a z

eredeti távirányítóval. Ha a készülék reagál, egyéb gombokat is kipróbálhat a keresés megszakítása nélkül. Ha néhány gomb nem működik megfelelően, egyszerűen folytassa a keresést az ON/OFF gomb segítségével.

6. Ha a készülék megfelelően reagál, nyomja meg a készülékgombot, pl. a TV gombot, és fejezze be a keresést. a LED kialszik.

Automatikus kódkeresés:

Távirányítója másodperceken belül akár automatikusan is megtalálja a megfelelő beállításokat.

1. Kapcsolja be a vezérelni kívánt készüléket és kapcsoljon valamelyik adásra.
2. A kódkeresés indításához nyomja meg a **SET** gombot majd a **TV** készülék gombot. 3 másodpercnél tovább tartsa nyomva, mígnem a LED villogni kezd.
3. Tartsa a távirányítót a vezérelni kívánt készülék irányába, miközben az 2 másodpercenként bocsát ki különböző jeleket. Ezt a LED villogásával jelzi.
4. Ha a készülék reagál, nyomja meg **bármelyik** gombot a **SET** gomb kivételével a keresés befejezéséhez.
5. Végül ellenőrizze a vezérlési kód beállítását a készüléke működtetésével.
Ha nem működik megfelelően, hajtsa végre még egyszer a kódkeresést. A kódkeresés ekkor a sorban következő kóddal folytatódik...
Ne felejtse el újból bekapcsolni a készüléket, ha folytatni kívánja a keresést...

Kódazonosítás

A beállított háromszámjegyű kódot bármikor leolvashatja:

1. Nyomja meg a vonatkozó készülék készülékgombját, pl. TV...
2. Nyomja meg a SET gombot illetve a 1,2 vagy 3 gombokat, attól függően, hogy a kód melyik részét szeretné leolvasni.

Például, ha kódként a 153 van beállítva, a LED egyszer villog a SET+1 lwnyomása után, ami jelzi, hogy a száza helyiérték 1. Egyszerűen csak számolnia kell. A tizes helyiérték a SET+2 elengedése után jelenik meg, pl. 5-ször villog, ami az 5-öst jelzi a 153-ban. Az egyes helyiérték a SET+3 elengedése után jelenik meg, pl. 3-szor villog, ami a 3-ast jelzi a 153-ban.

Hangerő és némítás szabályozása egyetlen készülék esetén

Azt a készülékgombot nyomja meg, amelyet állandó jelleggel szeretne hangerőszabályzóként használni, pl. a TV. A rögzítéshez nyomja meg a SET és az 5-ös gombot. A kioldáshoz a SET+6 gombot.

Működtetés

A távvezérlőt gyakorlatilag az eredeti távirányítónak megfelelően kell használni, azzal a különbséggel, hogy először ki kell választania a felső funkciógombokkal (**TV, VCR, CBL/SAT, DVD, TUNER, TAPE, CD, AMP**), hogy a kívánt készüléket szabályozni tudja. Mivel az UR vezérlő szimbólumai eltérhetnek az eredeti távirányító jeleitől, próbálja ki az összes gombot a funkciók megtalálásához.

Műszaki adatok

Elemek: 2 db AAA elem

Hatótávolság: max. 7m

400kHz a készülékhez nem alkalmas

Amennyiben az UR-2 a vásárlástól számított két éven belül meghibásodik a VIVANCO ingyenes cserét biztosít. Kivételek: hiányzó kódok, szándékos rongálás, illetve a ház és a gombok természetes elhasználódása.