

SENO 4007 Univerzális Fotó-pozitív előhívó

NaOH (lúgkő) mentes.
22g (0.3-0.5l előhívóhoz)

Előkészítés:

Oldja fel a szert 0.3l kb. 50°C-os vízben. A teljes oldódás után hagyja kihűlni szobahőmérsékletre. A felbontott tasakban maradt por erősen nedvszívó, csak lezárt, száraz edényben tárolható tovább. Bontatlan állapotban gyakorlatilag korlátlan ideig tárolható.

Használat:

Szobahőmérsékletű (kb. 20-25°C) előhívóba mártva a panelt enyhe mozgattal segítsük az oldódást. Előhívás után alaposan öblítse és törölje szárazra. Használat után levegőtől és fénytől elzárva, hűvös helyen tárolandó. A bekevert előhívó oldat kb. 1-3 hónapig felhasználható.

Figyelmeztetés!

**Az oldat erősen toxikus, lenyelése egészségre káros.
Szembe vagy sebbe kerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki és forduljon orvoshoz. Gyermektől elzárva, élelmiszerektől távol tartandó.
A szokásos vegyszerekkel szembeni elővigyázatosság javasolt.
(Gumikesztyű, védőszemüveg.)
Lefolyóba nem önthető.**

>5% Szilikátot tartalmaz.